

RC-28 vezeték nélküli nyomógomb

Leírás

Az RC-28 egy vezeték nélküli ajtócsengő gomb, amely használható az UC-260, UC-216, UC-222 és UC-280 vevőegységekhez.

Műszaki adatok


tápellátás	6 V elem (L1016 típus)
elem élettartam	kb. 1 év
Frekvencia	433.92 MHz
Működési környezet	kültéri árnyékolt
Működési hőmérséklet	-20 °C - +50 °C
Relatív páratartalom	25 % - 75 %
Tárolási hőmérséklet	-20 °C - +70 °C

szabvány EN ETSI 300220, ETS 300683 és EN 50134.

Telepítés

megjegyzés: Ne szerelje az RC-28 gombot fém felületre. Ez okozhatja a működési távolság csökkenését.

- Nyissa ki a névtartó műanyag lapot. (lásd Fig.1).
- Távolítsa el a fedél közepén található csavart.
- Vegye le a gomb hátlapját.
- Jelölje ki a gomb helyét
- Szerelje fel a gombot a mellékelt két csavar segítségével
- Iratozza fel a névtáblát majd helyezze vissza a fedelet
- Tárolja a gombot a vevőegység memóriájában (lásd a vevőegység leírását)



Elem csere

Az elem élettartama az RC-28-ban általában egy év. Egy év után az elemet kikell cserélni. Az elem cseréje után nyomja meg a nyomógombot. Ekkor a piros LED fényesen felvillan jelezve az elem megfelelő csatlakozását. Az RC-28 nem igényel semminemű speciális karbantartást. Ne használjon szerves tisztítószer a szennyeződések eltávolításához.